



Pour commencer la conférence téléphonique avec le casque micro maître :

- connectez le casque micro à la station de base (la DEL de CONNEXION ④ brille en bleu).

Pour qu'un casque micro invité puisse se joindre à la conférence téléphonique :

- posez le casque micro invité qui souhaite se joindre à la conférence sur la station de base du casque micro maître.  
La DEL du CASQUE MICRO ③ clignote en bleu/rouge et le casque micro se connecte à la station de base. La DEL du CASQUE MICRO ③ clignote en bleu une fois la procédure de connexion terminée ;
- retirez ensuite le casque micro invité de la station de base.  
Vous entendez une tonalité au casque micro maître ;
- appuyez dans les 15 secondes suivantes sur la touche CONNEXION ④ du casque micro maître.  
Le casque micro maître est maintenant opérationnel pour la conférence ;
- exécutez le cas échéant la même procédure pour les autres casques micros invités ;
- appelez l'interlocuteur.

Pour quitter une conférence téléphonique avec un casque micro invité :

- appuyez sur la touche CONNEXION ④ du casque micro invité.

Pour terminer la conférence :

- terminez l'appel avec le casque micro maître.  
Cela termine les liaisons des casques micros qui ont pris part à la conférence.



Seul le casque micro maître permet de clore la conférence. Les fonctions telles que le « réglage de volume » ou la « mise en sourdine » restent disponibles sur chaque casque micro.

### Connexion de casque micro à des téléphones DECT-GAP externes



La station de base DW Office se connecte exclusivement à des casques micros DW Office.

- Placez le casque micro DW Office à une distance maximale d'1 m de la station de base externe.
- Appuyez simultanément pendant 5 secondes sur les touches CONNEXION ④ et AUDIO ⑤ du casque micro.  
Le casque micro passe en mode de réglage/couplage GAP et la DEL du CASQUE MICRO ③ clignote en bleu/rouge.
- Mettez la station de base externe en mode de couplage GAP (consultez la notice d'installation de celle-ci).  
Le casque micro se connecte à la station de base externe. La DEL du CASQUE MICRO ③ s'éteint si la connexion est un succès.



Le code standard de DW Office est « 0000 ».